

Дата выпуска _____ г. Приёмка **ОТК 1** упаковщик № 1 2 3
 Продан _____
наименование торгового предприятия
 Дата продажи « ____ » _____ 201 ____ г. Подпись _____ МП
 Подпись покупателя _____

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 6.1 Изготовитель гарантирует соответствие каждой насадки техническим условиям при условии соблюдения потребителем руководства по эксплуатации.
- 6.2 Гарантийный срок хранения в заводской упаковке-12 месяца со дня изготовления. Гарантийный срок хранения — это период, в течении которого товар должен быть продан через розничную торговую сеть. При его превышении, уменьшается гарантийный срок эксплуатации.
- 6.3 Гарантийный срок эксплуатации соответствует сроку службы до капитального ремонта и устанавливается 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию (продажи), или со дня изготовления, при отсутствии даты продажи. Потребитель в течении гарантийного срока имеет право на бесплатный гарантийный ремонт при выявлении несоответствия изделия требованиям ТУ и эксплуатационной документации. По истечении срока службы для обеспечения условия безопасности необходимо изделие подвергнуть проверке на соответствие требованиям ТУ (за счёт потребителя) в обслуживающей организации.

- 6.4 Изготовитель не несёт ответственности в течение гарантийного срока в случаях:
 — небрежного транспортирования и хранения (механические повреждения);
 — неправильной эксплуатации;
 — неправильного монтажа;



Изделие не подлежит обязательной сертификации.

Внимание!

Не допускайте работы при большой частоте вращения коленвала на холостом ходу.

Следите за состоянием свечи зажигания мотопилы, от нее во многом зависит безотказная работа .

Не допускайте попадания посторонних предметов в рабочую зону полумуфты.

Не поручайте эксплуатацию насадки лицам, не изучившим настоящую инструкцию.



ВНИМАНИЕ! Предприятие — изготовитель ведет непрерывное развитие в данном направлении и оставляет за собой право вносить изменения и дополнения, касающиеся данной продукции.

Насадка к бензопиле HUSQVARNA Болгарка УШМ-1



Руководство по эксплуатации

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

- 1.1 Настоящий документ содержит разделы, технического описания, рекомендаций по монтажу, и правила техники безопасности при эксплуатации насадки.
- 1.2 Насадка предназначена для эксплуатации в сочетании с мотопилами, **Husqvarna 137, Husqvarna 142,236**

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Технические характеристики приведены в таблице №1.

Таблица №1

Наименование показателя	Значение
Передаточное отношение	1:1
Диаметр круга, мм.	200
Количество оборотов на полном газу/мин.	6000

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

3.1 Комплект поставки соответствует перечню, приведённому в таблице №2

Таблица №2

№ п.п.	Наименование	Количество, шт.
1	Насадка	1
2	Руководство по эксплуатации	1
3	Коробка упаковочная	1
4	Ремень Z670	1
5	Ключ	1
6	Шкив ведущий	1

4. Руководство по монтажу.

4.1 Снять шину с пилы.



Рисунок 1

4.2 Снять муфту сцепления.



Рисунок 2

4.2 Установить шкив на ведущую звезду.



Рисунок 3

4.3 Установить муфту сцепления на бензопилу.



Рисунок 4

4.4 Установить шину болгарки установить ремень.



Рисунок 5

4.5 Установить защитную крышку отрегулировать натяжение ремня.



Рисунок 6